

## **RADIO DE BOLSILLO AM/FM**

Su radio de bolsillo AM/FM marca Radio Shack ha sido diseñado para brindarle una alta calidad de reproducción de sonido. Su diseño ligero y portátil le permite escuchar programas radiofónicos casi en cualquier parte a donde vaya. Con el audífono provisto, usted podrá escuchar el radio con toda privacidad.

©1994 Tandy Corporation

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada utilizada por  
Tandy Corporation.

## **INSTALACION DE LAS BATERIAS**

---

Su radio portátil utiliza tres baterías tipo AA. Para obtener el mejor funcionamiento, le sugerimos instalar baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552.

1. Deslice la cubierta del compartimento para baterías en la dirección indicada por la flecha.
2. Inserte las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del compartimento.
3. Reinstale la cubierta del compartimento para las baterías.

### **Notas:**

- Reemplace las baterías cuando el sonido del radio se desvanezca.
- Si usted planea no utilizar el radio durante un mes o más, sáque las baterías.

# OPERACION

---

## PARA ESCUCHAR EL RADIO

1. Gíre el botón **OFF/VOL** hacia abajo hasta que se escuche un chasquído, para encender el radio.
2. Coloque el selector **FM/AM** en la banda deseada.
3. Ajuste el botón **TUN** para sintonizar la estación deseada.

**Nota:** Para obtener la mejor recepción FM, extienda completamente la antena telescópica. Para incrementar la recepción en AM, ajuste la posición del radio.

---

---

4. Ajuste el control **OFF/VOL** hasta lograr un nivel de volumen confortable.

5. Coloque el selector **TONE HI/LO** en la posición deseada:

**HI**—sonido normal

**LO**—para reducir las altas frecuencias

Para apagar el radio, gíre **OFF/VOL** hacia arriba hasta que se escuche un chasquído.

## **USO DEL AUDIFONO**

Para escuchar con privacidad, conecte el audífono provisto en el enchufe del radio marcado **EAR**.

**Nota:** La bocina integrada automáticamente se desconecta al conectar el audífono.

---

---

## **Salvaguardas para escuchar**

No escuche a niveles excesivos de volumen. El escuchar a niveles elevados de volumen, durante extensos periodos pudiera conllevar a la pérdida del oído. Para proteger su sistema auditivo, siga esta guía al utilizar audífonos:

- Coloque el nivel de volumen a su nivel más bajo antes de colocarse el audífono en la oreja.
- Una vez que escuche el sonido, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- Una vez que haya establecido el nivel de volumen, no lo incremente. Con el transcurso del tiempo su oído se adaptará al nivel de volumen, por lo tanto un nivel de volumen que no resulte molesto, pudiera aún así dañar su sistema auditivo.

## **Seguridad en el tráfico**

No use el audífono mientras opera un vehículo motorizado o montando una bicicleta. Esto pudiera representar un peligro para usted, en el tráfico.

## MANTENIMIENTO

---

Las siguientes sugerencias le ayudarán a conservar su radio portátil Radio Shack de bolsillo AM/FM para poderlo disfrutar durante años.

- Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y guarde su radio bajo condiciones normales de temperatura.
- Manipule el radio con cuidado.
- Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas.
- Limpie el radio con un trapo húmedo para mantenerlo con apariencia de nuevo. No use productos químicos, solventes o detergentes concentrados para limpiarlo.
- Use solamente baterías nuevas del tamaño y tipo requerido. Sáque las baterías usadas o débiles.

Modificar o alterar los componentes internos de su radio pudiera causar un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su radio no funciona adecuadamente, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

## **ESPECIFICACIONES**

---

Energía requerida.....4.5Volts  
(Tres baterías tipo AA)

Rango de frec.....AM 530-1710 kHz  
FM 88-108 Mhz

Potencia de salida.....240 mW

Bocina.....8 ohms

Dimensiones.....139 x 16 mm x 8 mm

Peso (sín baterías).....263 gms

Accesorio.....Un audífono